

Llave para conectores



Descripción

Llave para montaje de conectores CFV AM/AH.

Referencia	Embalaje unidades
CFV-FT	1

Llaves de apertura para AM/AH



Descripción

Llave de plástico para la apertura de conectores CFV AM/AH 15.30 y 15.45.

Referencia	Embalaje unidades
CFV-FTA	1

Llaves de apertura y montaje para CFV AM/AH 15.45



Descripción

Llave para montaje de conectores CFV-AM/AH15.45.

Referencia	Embalaje unidades
CFV-FT10	1

Llaves metálicas de apertura para CFV AM/AH



Descripción

Llave metálica para montaje de conectores CFV AM/AH.

Referencia	Embalaje unidades
CFV-FTM	1